

Inställningar för automatisk temperaturreglering, Landis & Gyr RVP 30.610

Det finns 5 olika saker att ställa in:

1. Cirkulationspumpen. Se till att den står på 2 (eller 1). Absolut inte på 3.
2. Värmekurvan. Det är det högra grå reglaget på den svarta kontrollboxen. Den bör stå på 1,25. Om man har isolerat huset och bytt till 3-glasfönster kan man dra ned till 1,1 och om man bor i gavelhus kan man behöva öka lite grand.
3. Det finns inställningar för olika temperaturer dag och natt men det fungerar inte så bra eftersom värmesystemet är trögt och behöver 1-2 dygn för att stabilisera sig. Ställ därför in vredet på dag d.v.s. på solsymbolen.
4. Temperaturreglaget. Det är det röda reglaget mitt på kontroll boxen. Den bör stå mitt för det långa strecket under den lilla solsymbolen.
5. Termostaterna på elementen. Se till att alla element är igång. Om flera element är helt avstängda så blir det obalans och systemet fungerar inte så bra. Ställ termostaterna på ca 75% beroende på hur varmt man vill ha det. Detta värde kan vara olika beroende på vilken typ av termostat man har.

Om man ställer in systemet enligt ovan, se bilden, kommer man få en behaglig rumstemperatur på cirka 21 grader. Tänk på att vänta minst 1 dygn så att systemet hinner stabilisera sig innan du gör ytterligare ändringar. Vill man ha det svalare i något rum, tex. sovrummet, kan man skruva ner termostaten på elementet i det rummet ett snäpp.

