



Inställningar för undercentral med manuell temperaturreglering.

<p>Cirkulationspumpen. Se till att den står på läge 2 (se bild) eller läge 1 (klockan 3). Undvik läge 3.</p>	
<p>Temperaturreglaget. Ställ in på så sätt att temperaturen till elementen ligger mellan 40 till 50 grader Celsius.</p>	<p>Temperaturreglage</p> <p>Temperaturmätare element</p>
<p>Termostaterna på elementen. Se till att alla element är igång. Om flera element är helt avstängda så blir det obalans och systemet fungerar inte så bra. Ställ termostaterna på ca 75% beroende på hur varmt man vill ha det. Detta värde kan vara olika beroende på vilken typ av termostat man har.</p> <p>Termostater. Se bilaga</p>	 <p>Varmvattenreglage</p> <p>Cirkulationspump</p> <p>(vrid reglaget mot rött för ökad temp kranvattnet)</p>
<p>Avstängning. Sommar. Stäng av cirkulationspumpen. (strömbrytaren är placerad på väggen). Skruva temperaturreglaget i botten.</p>	